

---

# SAXOPHONE SUPPORT



SUPPORT DE SAXOPHONE

Référence GSZZ020

## Support pour saxophone

Un support de sol robuste pour saxophone. Toutes les surfaces de contact sont recouvertes d'un matériau en mousse souple pour assurer une protection optimale de l'instrument. Il est équipé de pieds antidérapants et de goupilles de verrouillage pour garantir une stabilité et une sécurité maximales pour votre instrument.

- Hauteur : 52 cm
- Support central réglable en 4 positions
- Matériau : acier
- Couleur : Noir

**Vous souhaitez obtenir plus d'informations sur notre produit ?**

[Contactez-nous dès maintenant !](#)